

ストレスレス®アーバンテーブルスター/クロス ・ エニグマテーブル 取扱説明書



この度はストレスレス®製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全にご利用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

<<ご使用前に>>

床面がウッドフロアや畳などの場合、バックコーティング付の敷物を敷いて下さい。
床面によっては、直接テーブルを置くとキズやへこみの原因になることもあります。

⚠ 注意

誤った取り扱いをした場合、「傷害を負う可能性または家屋・家財などの物理的損害が発生する可能性が想定される」内容を表示しています。

⚠ 注意

- ・製品の通常の用途以外には使用しないで下さい。
テーブルの上に立ったり、乗ったり、踏み台代わりにするなど、テーブルとしての用途以外に使用しないで下さい。
- ・天板の端に腰掛けたり、手をついて体重を掛けると転倒し、ケガや破損の原因となります。ガラス製品はキズが付いたり、ヒビが発生すると割れやすくなります。
キズやヒビを発見した場合は直ちに使用を中止して下さい。
- ・ガラス製品は通常以上の無理な力を加えると破損する恐れがあります。
- ・製品には強い衝撃を与えないで下さい。床面のキズ、破損の原因となります。
- ・天板と支柱、脚部の固定は確実に行って下さい。
- ・床面の平らな場所に、水平になるように置いて下さい。
- ・製品を移動するときは、床面を引きずらないで下さい。
けがや床面のキズの原因となります。
- ・異常を発見したままでの使用は危険ですので即、使用を中止して下さい。
- ・分解や改造はしないで下さい。破損や事故の原因となります。

各部の名称

※写真はイメージです。実際のカラ、仕様と異なる場合がございます。



仕様

アーバンスター/クロステーブル(S)
外形寸法: 幅 550mm × 高さ 480mm
天板の表面材: 強化ガラス

アーバンスター/クロステーブル(L)
外形寸法: 幅 900mm × 高さ 480mm
天板の表面材: 強化ガラス

エニグマテーブル
外形寸法: 幅 900mm × 高さ 440mm
天板の表面材: 強化ガラス

お問合せ

株式会社エコーネス 〒104-0031 東京都中央区京橋2-5-18 京橋創生館2F

修理ご相談窓口 フリーコール 0120-19-5154 受付時間/10:00~12:00 13:00~17:00 (土日祝定休)