

Stressless® Swing Table

スウィングテーブル



取扱説明書

通し番号	構成内容	個数	パーツ番号
①	テーブル	1	5269301
②	アームパイプ (座って) 左用・右用	各1	5205796 & 5205795
③	S字型パイプ	1	5205797
④	アームパイプ固定用ボルト	2	1997600
⑤	スリーブ	1	1997603
⑥	L型工具 (先端が星形)	1	1997674 T-30L

※Assembly Instruction の 1997312・1997601・1997799 は日本では使用しません。

- ※スウィングテーブルの耐荷重は5kgです。テーブルの上に5kg以上の物を置かないで下さい。
- ※スウィングテーブルの上に腰掛けたり、乗ったりしないで下さい。
- ※チェアから立ち上がる際に手を掛けたり、凭(もた)れないようにして下さい。
- ※Stressless® Vision/Dream/Spirit/Voyager/Magic/Jazz/Blues にはご使用できません。

組立図

※作業を始める前に、座って左側・右側どちらに取付けるか決定して下さい。

⇒ 【Assembly Instruction の補足説明】



完成図



肘内部にはアームパイプ固定用のボルト穴が既にかいてありますので皮革の切り込み箇所を指で触って場所をご確認下さい。

※写真は座って右側の肘掛けです。
※ボルト穴が開いていない場合は弊社までお問合せ下さい。



確認した場所にカッターや錐(キリ)等で皮革に切り込みを入れます。

⇒ 【Assembly Instructionの図1】
⇒ 【Assembly Instructionの図4】

※切り込みを入れる際、カッター等で内部の固定用ボルト穴のネジ溝を潰さないようご注意ください。



※注) 外したボルトは捨てないで下さい。スウィングテーブルを取外した際、肘と金属プレートの再固定に必要となります。



部品②アームパイプを④ボルトで強く固定して下さい。

⇒ 【Assembly Instructionの図2・3】 (オレンジ色の型紙は使用しません)
⇒ 【Assembly Instructionの図5】 option A (Bは現在使用しません)



部品③S字型パイプを写真の通りに接続します。

⇒ 【Assembly Instructionの図6】